


INTR0102N (v1.1)

MOP (Master Operation Panel) PELEKIS CAN interface.

Διάγραμμα συνδέσεων με πίνακα γενικού πλήν (-).



(*) Να συνδεθεί με το σύν (+) του πίνακα, που είναι και το σύν της τροφοδοσίας.
(**) Να συνδεθεί με το πλήν (-) του πίνακα, που είναι και το πλήν της τροφοδοσίας.